件名	美馬市地域交流センター	注意事項	
調光	負荷表		

検図		日付	2024.04.13
設計		図番	

														各切換パターンでの操作場所とフェーダNO.								
入力	配線	相別	回路	端子	Dim		負荷			調光回路			配線									備考
電源NO	NO	表示	NO	記号	NO		部屋名	名称	VA	調光定格	ブレーカ定格		サイズ	操作場所	フェーダNO	操作場所	フェーダNO	操作場所	フェーダNO	操作場所	フェーダNO	
					1			1SUS　ナナメ外						舞台袖	1							
					2			1SUS　地明・作業灯						↓	6							作業灯・地明
					3			1SUS　地明×4						↓	5							
					4			1SUS　ナナメ内内下						↓	3							
					5			1SUS　地明・作業灯						↓	7							作業灯・地明
					6			1SUS　Top下						↓	10							
					7			1SUS　Top中						↓	11							
					8			1SUS　地明・作業灯						↓	8							作業灯・舞台
					9			1SUS　ナナメ内内上						↓	4							
					10			1SUS　Top上						↓	12							
					11			1SUS　地明・作業灯						↓	9							作業灯・地明
					12			1SUS　ナナメ内						↓	2							
					13			2SUS　斜外下						↓	13							
					14			2SUS　地明・作業灯						↓	18							作業灯・地明
					15			2SUS　地明×4						↓	17							
					16			2SUS　ナナメ内　下						↓	15							
					17			2SUS　地明・作業灯						↓	19							作業灯・地明
					18			2SUS　Top下						↓	22							
					19			2SUS　Top中						↓	13							
					20			2SUS　地明・作業灯						↓	20							作業灯・地明
					21			2SUS　ナナメ内　上						↓	16							
					22			2SUS　垂幕						↓	24							
					23			2SUS　地明・作業灯						↓	21							作業灯・地明
					24			2SUS　斜外　上							14							
					25			天反　前						↓	25							
					26			天反　中						↓	26							
					27			天反　奥						↓	27							
					28			アッパーホリゾントライト						↓	29							
					29			アッパーホリゾントライト						↓	29							
					30			アッパーホリゾントライト						↓	29							
					31			-														
					32			-														
					33			ロアーホリゾンライト						舞台袖	30							
					34			ロアーホリゾンライト						↓	30							
					35			ロアーホリゾンライト						↓	30							
					36			-														
					37			-														
					38			1CL						舞台袖	31							
					39			1CL						↓	32							
					40			1CL						↓	33							
					41			1CL						↓	34							

入力	配線	相別	回路	端子	Dim		負荷			調光回路		配線									備考
電源NO	NO	表示	NO	記号	NO		部屋名	名称	VA	調光定格	ブレーカ定格	サイズ	操作場所	フェーダNO	操作場所	フェーダNO	操作場所	フェーダNO	操作場所	フェーダNO	
					42			1CL					↓	35							
					43			1CL					↓	36							
					44			1CL					↓	37							
					45			1CL					↓	38							
					46			1CL					↓	39							
					47			1CL					↓	40							
					48			1CL					↓	41							
					49			1CL					↓	42							
					50			2CL					↓	43							
					51			2CL					↓	44							
					52			2CL					↓	45							
					53			2CL					↓	46							
					54			2CL					↓	47							
					55			2CL					↓	48							
					56			Fr下　下段　舞台側					↓	49							
					57			Fr下　下段　中					↓	50							
					58			Fr下　下段　客席側					↓	51							
					59			Fr下　上段　舞台側					↓	52							
					60			Fr下　上段　中					↓	53							
					61			Fr下　上段　客席側					↓	54							
					62			Fr上　下段　舞台側					↓	55							
					63			Fr上　下段　中					↓	56							
					64			Fr上　下段　客席側					↓	57							
					65			Fr上　上段　舞台側					↓	58							
					66			Fr上　上段　中					↓	59							
					67			Fr上　上段　客席側					↓	60							
					68			客席DL					↓	65							作業灯・客席
					69			客席DL					↓	66							作業灯・客席
					70			客席DL					↓	67							作業灯・客席
					71			客席DL					↓	68							作業灯・客席
					72			客席DL					↓	69							作業灯・客席
					73			客席DL					↓	70							作業灯・客席
					74																
					75																
					76																
					77																
					78																
					79																
					80																
					81																
					82																
					83																
					84																
					85																
					86																
					87																
					88																

入力	配線	相別	回路	端子	Dim		負荷			調光回路			配線									備考
電源NO	NO	表示	NO	記号	NO		部屋名	名称	VA	調光定格		ブレーカ定格	サイズ	操作場所	フェーダNO	操作場所	フェーダNO	操作場所	フェーダNO	操作場所	フェーダNO	
					101			舞台袖作業灯（1S下）							71							
					102			舞台袖作業灯（1S上）							72							
					103			舞台袖作業灯（2S下）							73							
					104			舞台袖作業灯（2S上）							74							
					105			舞台袖作業灯（2S下反響板用）														
					106			舞台袖作業灯（2S上反響板用）														
					114			ｿｰｽﾌｫｰ1（下Fro下段）							61							
					115			〃														
					116			〃														
					117			〃														
					118			〃														
					119			〃														
					120			ｿｰｽﾌｫｰ2（下Fro上段）							62							
					121			〃														
					122			〃														
					123			〃														
					124			〃														
					125			〃														
					126			ｿｰｽﾌｫｰ3（上Fro下段）							63							
					127			〃														
					128			〃														
					129			〃														
					130			〃														
					131			〃														
					132			ｿｰｽﾌｫｰ4（上Fro上段）							64							
					133			〃														
					134			〃														
					135			〃														
					136			〃														
					137			〃														
					138			ｿｰｽﾌｫｰﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ1							77							
					139			ｿｰｽﾌｫｰﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ2							78							
					140			ｿｰｽﾌｫｰﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ3							79							
					141			ｿｰｽﾌｫｰﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ4							80							
					142			SLPAR115　1sus1							81							
					143			〃							82							
					144			〃														
					145			〃														
					146			〃														
					147			〃														
					148			SLPAR115　1sus2							83							
					149			〃							84							
					150			〃														
					151			〃														

入力	配線	相別	回路	端子	Dim		負荷			調光回路			配線									備考
電源NO	NO	表示	NO	記号	NO		部屋名	名称	VA	調光定格		ブレーカ定格	サイズ	操作場所	フェーダNO	操作場所	フェーダNO	操作場所	フェーダNO	操作場所	フェーダNO	
					152			〃														
					153			〃														
					154			SLPAR115　1sus3							85							
					155			〃							86							
					156			〃														
					157			〃														
					158			〃														
					159			〃														
					160			SLPAR115　1sus4							87							
					161			〃							88							
					162			〃														
					163			〃														
					164			〃														
					165			〃														
					166			SLPAR115　2sus1							89							
					167			〃							90							
					168			〃														
					169			〃														
					170			〃														
					171			〃														
					172			SLPAR115　2sus2							91							
					173			〃							92							
					174			〃														
					175			〃														
					176			〃														
					177			〃														
					178			SLPAR115　2sus3							93							
					179			〃							94							
					180			〃														
					181			〃														
					182			〃														
					183			〃														
					184			SLPAR115　2susu4							95							
					185			〃							96							
					186			〃														
					187			〃														
					188			〃														
					189			〃														
					190																	
					191																	
					192																	
					193																	
					194																	
					195																	
					196																	
					197																	
					198																	

入力	配線	相別	回路	端子	Dim		負荷			調光回路			配線									備考
電源NO	NO	表示	NO	記号	NO		部屋名	名称	VA	調光定格		ブレーカ定格	サイズ	操作場所	フェーダNO	操作場所	フェーダNO	操作場所	フェーダNO	操作場所	フェーダNO	
					199																	
					200																	
					201			SS-1							97							
					202			SS-2							98							
					203			SS-3							99							
					204			SS-4							100							
					205																	
					206																	
					207																	
					208																	
					209																	
					210																	
					211																	
					212																	
					213																	
					214																	
					215																	
					216																	
					217																	
					218																	
					219																	
					220																	
					221																	
					222																	
					223																	
					224																	
					225																	
					226																	
					227																	
					228																	
					229																	
					230																	
					231																	
					232																	
					233																	
					234																	
					235																	
					236																	
					237																	
					238																	
					239																	
					240																	
					241																	
					242																	
					243																	
					244																	
					245																	